



SV Wilchingen / Osterfingen

Hans Peter Deuber
Dorfstrasse 33
8218 Osterfingen

Natel: +41 79 426 90 57
Mail: hp.deuber@bluewin.ch

HEIZUNG

Ankommen

Wenn die Heizung noch nicht in Betrieb ist, stellen Sie den Schalter auf **III** und den Thermostat auf 20 Grad. Die Heizung arbeitet jetzt mit voller Leistung.

Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, stellen Sie den Schalter auf **II** (reduzierter Betrieb). Das heisst die einströmende Luft ist konstant so warm, um die eingestellte Raumtemperatur zu halten.

Mit dem Pot. Meter regeln Sie den Frischluftanteil. (0% = nur Umluft, 100% = nur Frischluft). Der optimale Prozentsatz liegt bei 20-40%. Zusätzlich können Sie bei Bedarf den Abluftventilator an der Fensterwand entsprechend einstellen.

Verlassen

Stellen Sie den Schalter auf **I**, den Thermostat auf 10 Grad und den Abluftventilator auf „Aus“.